

## Einlesen eines Werbeklischees der Matrix Reihe

- Gerät ausschalten (ziehen Sie den Netzstecker aus der **Netzanschlussdose**)
- Stecken Sie **vorsichtig und ohne zu verkanten** die Softwarebox bis zum Anschlag in die Steckerleiste an der Rückseite der Frankiermaschine



- Netzteil mit dem Netz verbinden. Achtung! Nicht mehr am Kabel wackeln oder Ähnliches!



- Die Frankiermaschine prüft die Box. Im Display erscheint: Klischee Box / OK / Abbruch

Klischee Box	
O.K.	Abbruch

- Auf OK drücken. Die Werbebotschaft wird geladen. Dabei ertönt ein kurzer Piepton!
- Den nachfolgenden Anweisungen folgen:
  - switch off Power (Steckernetzteil ziehen)
  - remove Box (Box entfernen)
  - restart System (Frankiermaschine mit dem Netzanschluss verbinden)

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen unter folgender Servicenummer zur Verfügung  
(Freecall 0800 8575655)