

Wie finde ich heraus, ob meine Maschine tarifgeführt ist?

Schritt 1:


Bitte geben Sie die gewünschte Kostenstelle ein und bestätigen diese mit OK.

Anschließend geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen dieses mit OK.




Schritt 2:

Erscheint der abgebildete Bildschirm, berühren Sie bitte in der rechten oberen Ecke den Wertrahmen. Bei Erscheinen eines anderen Bildschirms siehe Schritt 3.



Schritt 3:

Erscheint dieser Bildschirm, berühren Sie bitte in der rechten oberen Ecke den Wertrahmen.



Schritt 4:

Nachdem Sie Schritt 2 oder Schritt 3 ausgeführt haben und der rechts dargestellte Bildschirm auf ihrem Gerät abgebildet wird (aber nur dann), wissen Sie das Sie eine tarifgeführte Maschine besitzen.

